
TELEFUNKEN



magnetophon TC 750

Order-Nr. 319 441 465

Schaltplan - Lagepläne
Service-Einstellungen - Ersatzteile
Schematic Diagram - Component
Layouts
Service Adjustments - Spare Parts
Schema - Plan de localisation
Réglages de service - Pièces de
rechange



Technische Daten	-	Technical Data	Caractéristiques techniques
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s	Tape speed	Vitesse de la bande
Abweichung von der Sollgeschwindigkeit.	±1%	tolerance	Fluctuation de la vitesse nominale
Übertragungsbereich	30-18000 Hz (CrO ₂) 30-16000 Hz (Fe ₂ O ₃) 30-18000 Hz (FeCr) 30-18000 Hz (Met.)	Frequency Response	Bande passante
Tonhöhenschwankungen	± 0,14 % (A+W) ± 0,1% (nur W)	Wow and Flutter	Pleurage
Klirrfaktor bezogen auf 200 nWb m	≤ 3% (CrO ₂) ≤ 1% (Fe. FeCr. Metall)	Distortion referred to 200 nWb m	Facteur de distorsion par rapport à 200 nWb m
Geräuschspannungsabstand	78 dB (mit HIGH COM)	S/N Ratio	Rapport signal/bruit
Löschdämpfung	≥ 66 dB	Erase suppression	Attenuation d'effacement
Löschfrequenz	86 kHz	Erase Frequency	Fréquence d'effacement
Abnahme der Höhenaussteuer-	00 11.12	Peak level control (10 kHz)	Diminution de la possibilité de modulation
barkeit (10 kHz) bezogen auf 200 nWb	≤ 12 dB (CrO₂) ≤ 12 dB (Fe₂O₃)	referred to 200 nWb	des aigus (10 kHz)
	≤ 12 dB (FeC ₂ O ₃) ≤ 10 dB (FeCr) ≤ 5 dB (Met.)		
Übersprechdämpfung (1 kHz)	≥ 35 dB (Stereo)	Cross talk dampening 1 kHz	Diaphonie (1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit	≤ 0.1 mV/kΩ	Imput sensitivity	Sensibilité d'entrée
Eingangswiderstand	6 kΩ Radio/Micro	Input Resistor	Impédance d'entrée
Eingalgswiderstand	470 kΩ Aux		
	220 kΩ Line		we are an area
Ausgangsspannung	1,2 V	Output Voltage	Tension de sortie
Ausgangswiderstand	10 kΩ Radio	Output Resistor	Impédance de sortie
-	8,2 kΩ Line		
	270 Ω Kopfhörer	Playback distortion	Correction pendant la reproduction
Wiedergabeentzerrung	3180 μs/70 μs CrO ₂ 3180 μs/120 μs Fe ₂ O ₃	Playback distortion	Concellent periodic la reproduction
	3180 µs/120 µs FeCr		
. de la companya de	3180 µs/ 70 µs Met.		
Multiplex-Filter	19 kHz-Pilotton-	Multiplex-Filter	Filtre multiplex
Multiplex-Filter	Unterdrückung		
	schaltbar		
Bestückung	19 integrierte	Circuit	Composants
Destuckering	Schaltungen		
	54 Transistoren		
	(davon 2 FET)		
	79 Dioden		
	5 Z-Dioden		
	2 Gleichrichter		
	10 LED's 220/110 Volt	Mains Voltage	Tension secteur
Netzspannung	50/60 Hz	Frequency	Fréquence secteur
Netzfrequenz	30730 112	Alterations reserved	Toutes modifications réservées
Änderungen vorbehalten.	<u> </u>		<u></u>

Wartungsanleitung

Vor jeder Geräteüberprüfung und Wartung müssen die Antriebsflächen und die Köpfe mit Isopropylalkohol gereinigt werden. Die Lager sind mit einer Dauerschmierung versehen, die einen wartungsfreien Betrieb gewährleisten. Sie dürfen auf keinen Fall nachgeölt werden. Ein Nachschmieren aller anderen Schmierstellen ist nur nach Austausch oder bei Schwergängigkeit von Teilen erforderlich, wobei Shell Alvania EPI Fett (entspricht Shellfett V 3817 KS) und Molykote Paste G-Rapid verwendet werden können.


Achtung!
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß kein Fett oder Öl an die Laufflächen der Antriebsmechanik gelangt.

Mechanische Messungen und Einstellungen

Für die Durchführung der Messung und der Einhaltung der Sollwerte ist eine sorgfältige Reinigung und vorschriftsmäßige Schmierung unerläßlich.

Punkt	Kontrolle	Funktion	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Bemerkungen
1	Höheneinstellung des HSK und LK.	>	Universal Prüfkas- sette (Prismen- kassette)	Die Kassette einlegen. Höhen- einstellung mit den Einstell- schrauben siehe Abb. 1. Der HSK ist außerdem recht- winklig zur Auflagefläche zu stellen. Anschließend ist Pkt. 1 der elektrischen Einstellungen durchzuführen.	Das Band muß ohne Behinde- rung in die Band- führung der Köpfe eintauchen. Der Bandlauf ist zu prüfen. Das Band darf an den Band- führungen nicht krempeln.	Vor dem Einstellen des HSK ist die Druckfeder auf der Taumelplatte durch 2–3 Linksdrehungen der Schraube zu entspannen. Nach dem Einstellen ist die Druckfeder auf der Taumelplatte zu spannen. Feder auf Blocklänge spannen – dann Schraube ½ Umdrehung zurück. Alle Schrauben mit Lack sichern.
2	GA-Rollen- Andruck	>	Kontaktor 5 N (500 p)	Mit Kontaktor den GA-Hebel am Meßpunkt (siehe Abb. 1) vollkommen abheben und langsam wieder an die Tonwelle heranführen. Bei Beginn der Rollendrehung die Kraft vom Kontaktor ablesen.	$F = 2.1 \text{ N} \pm 0.3 \text{ N}$ (210 p ± 30 p)	Die Andruckkraft kann durch Umhängen der Drehfeder (121) in eine andere Bohrung in der Kopfträgerplatte verändert werden.
3	Eintauchtiefe der Zahnräder des Wickelteller- antriebs			Durch Verbiegen der Anschläge in der Wickeltellerplatine ist der Eingriff der Zahnräder von Schwinge und Wickelteller einzustellen.	siehe Abb. 2	
4	Aufwickelzug	>	Drehmoment - Meßkassette	Der Aufwickelzug ist auf der rechten Bandspulenskala der Meßkassette abzulesen.	0,45 Ncm ± 0,15 Ncm (45 pcm±15 pcm)	Bei Bandzugänderungen >0,05 Ncm (5 pcm) ist die Lage der Schwinge auf der Motorachse zu prüfen. Bei leichtem Druck auf das Motor- ritzel (herausgenommenem Axialspiel) soll der Abstand zwischen Motorlager und Kunststoffscheibe 0,2 mm, zwischen Kunststoffscheibe und Schwinge 0,1 mm sein.
5	Bandzugbremse	>	Drehmoment – Meßkassette	Über die Excenterscheibe (165) ist die Anlagekraft des Bremsdrahts an dem Wickelteller einzustellen. Der Bandzug ist auf der linken Bandspulenskala der Meßkassette abzulesen.	0,02 bis 0,04 Ncm (2 pcm bis 4 pcm)	Schraube im Excenter mit Lack sichern. Bei due. Betrieb soll die Bremse noch nicht am Wickelteller anliegen.
6	Bandgeschwin- digkeit	>	Geschwindigkeits- meßkassette mit 3150 Hz bespielt, Tonhöhenschwan- kungsmesser.	Meßkassette in Bandmitte abspielen. Geschwindigkeit so einstellen, daß die Driftanzeige 0% beträgt.	4,75 cm/sec. ±0,5%	Einsteiler im Motorgehäuse
7	Tonhöhen- schwankungen	^> << und >	Generator (mit 3150 Hz) Tonhöhenschwan- kungsmesser SM-Leerband	Aufnehmen des Meßtons vom als Generator arbeitenden Tonhöhenschwankungsmesser. Die Messung erfolgt bei Wiedergabe am Tonhöhen- schwankungsmesser (Flutter).	bewertet ≤ 0.14% linear ≤ 0.4%	Bei höheren Werten Punkt 2. 4 und 5 überprüfen, ggf. GA- Rolle wechseln.

Punkt	Kontrolle	Funktion	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Bemerkungen
8	Stop-Magnet	Stop > >> <<	Drehmoment Meßbobby	Bremsgummis liegen an Wickeltellern an. Bremsmoment in Drehrichtung zum Kopf messen. Magnet muß bei 12 V einwandfrei anziehen und halten. Bremsmagnet so justieren, daß die Wickelteller in Hubstellung frei laufen.	M _B ≥ 0,20 Ncm (20 pcm) a ca. 1,6 mm Abstand Brems- gummis - Wickel- teller.	Falls das Bremsmoment zu klein ist, Bremsgummis reiniger oder Feder-Pos. 166 wechseln. Nach Justage Magnetbefesti- gungsschrauben mit Lack sichern.
9	Seitenschieber- magnet	Cue und Review		Magnet muß bei 28 V einwandfrei anziehen und bei 13,5 V halten. Dabei wird die Kopfträgerplatte ca. 5 mm angehoben. Durch axiales Verschieben des Magneten den Hub des Seitenschiebers so einstellen, daß bei angezogenem Magnetanker zwischen dem abgebogenen durch das Chassis tauchenden Lappen und dem Ende des Schlitzes im Chassis der Abstand W bleibt.	W = 1 1.5 mm	Nach Justage Magnetbefestigungsschrauben mit Lack sichern.
10	Wiedergabe- magnet		Kontakter 5 N (500 p).	Magnet muß bei 28 V einwandfrei anziehen und bei 13,5 V halten. Die ersten 5 mm Hub der Kopfträgerplatte hebt der Seitenschiebermagnet. Die restlichen 1,5 mm zieht der Wiedergabemagnet, der Seitenschiebermagnet fällt ab und gibt die GA-Rolle frei. Der Wiedergabemagnet ist durch Verschieben in axialer Richtung so zu justieren, daß die Überhubfeder (Pos. 114) an der Kopfträgerplatte um 0,5 1,5 mm aus der Ruhelage gehoben wird.	F≧ 2,5 N (250 p) Anlagedruck der Kopfträgerplatte an beide Kasset- tenauflagenstifte.	Nach Justage Magnetbefestigungsschrauben mit Lack sichern.
11	Pausenbetrieb	> und Pause		Der Wiedergabemagnet ist angezogen. Zusätzlich zieht der Seitenschiebermagnet an und hebt über den Seitenschieber (Pos. 107) und den Pausenhe- bel (Pos. 122) die GA-Rolle von der Tonwelle ab. Der Abstand s Tonwelle GA-Rolle wird durch Verschieben des Seitenschie- bermagneten korrigiert.	s ≥ 0,3 mm Abstand GA-Rolle und Tonwelle.	Nach Justage Magnetbefestigungsschrauben mit Lack sichern.
12	Aufnahmemagnet	Auf- nahme und Stop		Bei jedem Anziehen des Magneten muß das Kronenrad um 90° gedreht werden. Das Rädersystem muß leicht laufen. Ggf. den Deckel des Kronenrades um 4 x 90° umsetzen. Der Magnet kann nur im ausgebauten Zustand justiert werden. Wird der Magnet entgegen seiner Zugrichtung versetzt, zieht er leichter durch, aber das Kronenrad (4 Zapfen) erreicht keine rechtwinklige Endlage mehr oder dreht sich durch Schwung weiter. (Ausbau: Kabelstecker ziehen, angeschraubtes Blechteil lockern, 3 Schrauben entfernen u. 1 SichRing der Schaltstange abstreifen. Rohrniet am kl. Zahnrad nicht verlieren.).		Der Rückhub der Schaltklinke darf nicht durch übermäßige Fettzugabe an Schmierstellen behindert werden. Der Magnet steuert einen Hebelarm zum Setzen der Kammerschalter an. Der Hebelarm ist ggf. abzubiegen, wenn er gegen das kleine Zahnrad drückt. Abstand 0,05 mm optimal.
13	S 12 Play Schalter	Cue - Review		Die beiden Schalterkontakte sind so einzustellen, daß sie beim Zurückfahren der Kopfträgerplatte aus der Wiedergabe-, Cue- oder Review-Stellung in die Stop-Stellung um- bzw. ausschalten. In der Pausen- bzw. Cueing-Stellung (Seitenschiebermagnet hat angezogen) müssen die Schalter gerade umd.h. eingeschaltet haben.	Schalterhub ca. 2 mm	Befestigungsschrauben mit Lack sichern.
14	S 9 Aufnahmesperre und S 13 CrO ₂ – Schalten.		Federwaage	Die Schalter sollen mit Überhub schließen. Dabei soll die Auf- lagekraft der Wippe auf einer hinten völlig geschlossenen Kassette ≥ 0.5 N (≥ 50 p) betragen.	0,2 0,3 mm Überhub	Justage durch Verbiegen der Lappen auf denen die Kontakt federsätze aufgeschraubt sind




MG 5


MG4

\$12


MG3

Abb. 1 Fig. 1





Blockschaltbild Laufwerksteuerung



Laufwarks	lauanuna
Laufwerkst	teuerung
Funktions	stabelle

		Ang	aben in Kursivsc	hrift sind aktivierte Zustände i	nach Eingabe von V	Viedergabe und Pause	
Zu prüfende Funktion	Eingabe	Zeit- punkt	Anfangs- bedingung	Pegel-Sollwerte	Leuchtende LED	Magnet angezogen	Bemerkungen
Gerät einschalten		t _o	Aufnahme- Wiedergabe- Schalter S 807 in Stellung WIEDERGABE				
	Netzschalter in Stellung "EIN"	t ₁		IC 704 Pkt. 11: H-lmp. IC 707 R-Eingänge: H-lmp. IC 702 Pkt. 12: H-lmp.	Stop		
		t _O	Aufnahme- Wiedergabe- Schalter S 807 in Stellung AUFNAHME				S 9 und S 10 ohne Einfluß
	Netzschalter in Stellung "EIN"	t ₁		IC 704 Pkt. 11: H-Imp. IC 702 Pkt. 12: H-Imp. IC 707 R-Eing.: H-Imp. IC 703 Pkt. 10: H-Pot. Pkt. 4: L-Pot. Pkt. 3: H-Pot. IC 702 Pkt. 10: H-Imp.	Stop und Aufnahme	Aufnahmem. MG 2: Stromimpuls	
		t ₂			Stop	S 807 in Stellung Wiedergabe	
Aufnahme		to	S 9 geschlossen S 807 in Stellung WIEDERGABE		Stop		Wenn S 9 offen, ist Aufnahme- Eingabe verhindert, ebenfalls wenn schon Review, Cueing, >,≫, ≪ eingegeben,
	AUFNAHME	t ₁		IC 702 Pkt. 4: H-Imp. Pkt. 3: L-Pot. Pkt. 10: H-Imp.		Aufnahmem. MG 2: Stromimpuls	so ist Aufnahme-Eingabe- gatter-IC 702 Pkt. 6 durch H-Pot blockiert
		t ₂		S 807 in Stellung Aufnahme	Aufnahme und Stop		

Zu prüfende Funktion	Eingabe	Zeit- punkt	Anfangs- bedingung	Pegel-Sollwerte	Leuchtende LED	Magnet angezogen	Bemerkungen
Aufnahme löschen		to	S 9 geschlossen S 807 in Stellung AUFNAHME	IC 702 Pkt. 3: Ł-Pot. Pkt. 11: H-Pot.	Aufnahme und Stop		
	STOP	t ₁		IC 704 Pkt. 11; H-Imp. IC 702 Pkt. 12; H-Imp. Pkt. 11; L-Pot. Pkt. 10; H-Imp.	Stop	Aufnahmem. MG 2: Stromimpuls	S 807 in Stellung Wiedergabe
Pause		to	Gerät in Stellung STOP	·	Stop		
	PAUSE	t ₁	Stellung STOP	IC 706 Pkt. 10: H-Imp. IC 707 Pkt. 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Schieberm, Anzugs- wicklung MG 4; Stromimpuls Haltewicklung MG 4; Dauerstrom	
Schneller		to	Gerät in		Stop		
Rücklauf	«	t ₁	Stellung STOP	IC 706 Pkt. 4: H-Imp. IC 707 Pkt. 10: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot.	«	Bremsm. MG 5	Wickelmotor läuft schnell
Schneller Vorlauf		to	Gerät in Stellung STOP		Stop		
Vollaul	>>	t ₁	Stellung 3107	IC 706 Pkt. 11: H-Imp. IC 707 Pkt. 9: H-Pot. ABS 808 SV 859/7: H-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot.	>>	Bremsm. MG 5	Wickelmotor läuft schnell
Direktes Umschalten zwischen den		to	Gerät in Stellung ≪	IC 707 Pkt. 10: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot.	«	Bremsm. MG 5	lm umgekehrten Fall ergeben sich sinngemäß die gleichen Verhältnisse
Schnellauf- Funktionen	<i>≫</i>	t ₁		IC 706 Pkt. 11: H-Imp. IC 707 Pkt. 11: H-Imp. Pkt. 10: L-Pot. IC 704 Pkt. 10: H-Pot.	Stop	Bremsm. fällt ab	Wickelmotor stromlos
		t ₂		IC 707 Pkt 9: H-Pot. Pkt 10: L-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot. ABS 808 SV 859/7: H-Pot.	≫	Bremsm, angezogen	Wickelmotor läuft
Cueing		to	Gerät in Stellung STOP	,	Stop		Zeitliche Reihenfolge der Eingabe Pause oder ≫ ist ohne Auswirkung
	PAUSE	t ₁		IC 706 Pkt. 10: H-Imp. IC 707 Pkt. 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Schieberm, MG 4: Anzugswicklung: Stromimpuls Haltewicklung:	
	>>	t ₂		IC 706 Pkt. 11: H-Imp. IC 707 Pkt. 9: H-Pot. Pkt. 1: H-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/7: H-Pot. SV 859/7: H-Pot.	Pause ≫	Dauerstrom Schieberm, MG 4: Haltewicklung und Bremsm, MG 5	Der Wickelmotor läuft gegenüber der ≫-Funktion mit verminderter Drehzahl
Review		to	Gerät in Stellung STOP		Stop		Zeitliche Reihenfolge der Eingabe Pause oder ≪ ist ohne Auswirkung
	PAUSE	t1		IC 706 Pkt. 10: H-Imp. IC 707 Pkt. 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Schieberm. MG 4: Anzugswicklung: Stromimpuls Haltewicklung: Dauerstrom	
	≪	[†] 2		IC 706 Pkt. 4: H-Imp. IC 707 Pkt. 10: H-Pot. Pkt. 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pkt. 10: L-Pot.	Pause ≪	Schieberm, MG 4: Haltewicklung Bremsm, MG 5	Der Wickelmotor läuft gegenüber der ≪-Funktion mit verminderter Drehzahl
						Signant, MG 0	

Zu prüfende Funktion	Eingabe	Zeit- punkt	Anfangs- bedingung	Pegel-Sollwerte	Leuchtende LED	Magnet angezogen	Bemerkungen
Wiedergabe		to	Gerät in Stellung STOP		Stop		
	>	t ₁ 1. 2.	Stelluling 3101	IC 706 Pkt. 3: H-Imp. IC 707 Pkt. 2: H-Pot.	Stop, >, Pause	Schieberm. MG 4: Anzugswicklung: Stromimpuls Haltewicklung: Dauerstrom	
		3.		ABS 808 SV 859/6: H-Pot. IC 708 Pkt. 4: H-Pot.	Stop, >, Pause	Wiedergabem. MG 3:	Wickelmotor an 6 V
		t ₃		T 711 Basis: L-Pot.	Stop, >, Pause	U = 35 V Wiedergabem. MG 3: U = 15 V	
		t ₄ 1. 2. 3.		IC 704 Pkt. 10: L-Pot. IC 708 Pkt. 10: L-Pot. IC 708 Pkt. 11: H-Pot.	>, Pause	Bremsm. MG 5	Haltewicklung MG 4 stromlos
		4.		ABS 808 SV 859/3: H-Pot.	>		Wickelmotor läuft
Pause nach Wiedergabe		to	Gerät in Stellung WIEDERGABE	IC 707 Pkt. 2: H-Pot. ABS 808 SV 859/6: H-pot. IC 708 Pkt. 4: H-Pot. T 711 Basis: L-Pot.		Wiedergabem. MG 3 an 15 V	Wickelmotor an 6 V
:				IC 704 Pkt. 10 L-Pot. IC 708 Pkt. 10: L-Pot. IC 708 Pkt. 4: H-Pot.	>	Bremsm. MG 5	Haltewicklung MG 4: stromlos
	PAUSE	t ₁		ABS 808 SV 859/3: H-Pot.			Wickelmotor läuft
	,,,,,,,			IC 707 Pkt. 1: H-Pot.	> und Pause	Schieberm. MG 4 Haltewicklung an 15 V	
				IC 708 Pkt. 11: L-Pot.		D 140 F	Wickelmotor steht
Endab- schaltung		to	Gerät nacheinander in Stellung >、≪、≫, Cueing, Review mit eingelegter Kassette	IC 704 Pkt. 13: H-Pot.	entsprechend Eingabe > w pund Pause wund Pause	Bremsm. MG 5 und je nach Funktion andere Magneten	Wickelmotor läuft
	Kassette am Anschlag	t ₁		IC 704 Pkt. 13: L-Imp. Pkt. 11: H-Imp. IC 707 R-Eingänge: H-Imp. IC 702 Pkt. 12: H-Imp.	Stop		Wickelmotor steht
Nullstop Memory	Zählwerk in Stellung 000	to tı	S 8 geschlos- sen, Gerät nacheinander in Stellung >, «, », Cueing, Review mit eingelegter Kassette	wenn S 7 schließt IC 711 Pkt. 10: H-Pot.	entsprechend Eingabe > « » » und Pause « und Pause	Bremsm. MG 5 und je nach Funktion zusätzliche Magnete	
				Pkt. 4: H-Pot. IC 704 Pkt. 4: L-Imp. Pkt. 13: L-Imp. Pkt. 11: H-Imp. IC 707 R-Eingänge: H-Imp. IC 702 Pkt. 12: H-Imp.	Stop		Wickelmotor steht
Sperr- schalter S 10			S 10 geschlossen Kassettenfach geöffnet	IC 704 Pkt. 12: L-Pot. Pkt. 11: H-Pot.	Stop		Speicher läßt sich nicht setzen. Funktionen ≪, >, ≫ und Pause jedoch eingebbar. (Laufwerkfunktionsprüf⊫ng bei offenem Kassettenfach)

1

D

O


7

The state of the s


Elektrische Messungen und Einstellungen Einwandfreie mechanische Justierungen sind Voraussetzung für die Durchführbarkeit der elektrischen Messungen. Vor einer Messung Köpfe und Tonwellen entmagnetisieren.

Punkt	Kontrolle	Funktion	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Bemerkungen
1	Einwippen des HSK	>	NF-Voltmeter, Wippkassette 10 kHz / – 20 dB	NF-Voltmeter an BU 803 (3/5 – 2) anschließen, Testband abspielen und HSK mit Wipp- schraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen. Beide Kanale parallel.	Ua = größtes Maximum	Nach dem Einstellen ist die Wippschraube mit Lack zu sichern. (Siehe auch Pkt. 1 mechanischer Einstellungen unter Bemerkungen).
2	Einstellen des Wiedergabe- pegels	>	NF-Voltmeter, Dolby- Pegelkassette 400 Hz/ O dB	NF-Voltmeter an M4 bzw. M6. Dolby-Pegelkassette abspielen und jeden Kanal einzeln messen.	Ua = 610 m V + 1 dB* bei Vollspur- testbändern.	Einstellbar mit R 326 und R 1326. * nicht 600 mV, da seitliche Einstreuung bei Vollspurtest- bändern.
3	Messen des Wiedergabefre- quenzgangs	>	NF-Voltmeter, DIN-Bezugs- kassette für CrC	Die Ausgangsspannungen der einzelnen Frequenzen an Bu 803 (3-2 bzw. 5-2) messen.	Werte innerhalb des Toleranz- feldes Abb. 5	Beide Kanäle einzeln messen.
4	Einstellen der Aussteuerungs- anzeige	Auf- nahme	NF-Generator NF-Voltmeter	NF-Generator an Bu 803 (1-2 bzw. 4-2) Eingangsspannung mit Frequenz 333 Hz so einstellen, daß an M4 bzw. M6 ein Pegel von 600 mV zu messen ist.	Zeiger der Instru- mente auf OdB einstellen.	Einstellbar mit R 393 und R 1393 (R1 / R2 auf Rechtsanschlag)
5	Einstellen der Vollaussteuerung bei Eigenauf- nahme (Aufsprechstrom)	Auf- nahme +> dann << und >	NF-Generator, NF-Voltmeter, CrO ₂ -Bezugs- bandkassette (Chargenband z.B. C 401 R)	Der Aufsprechstrom mit Meßfrequenz 333 Hz ist so einzustellen, daß bei Wieder- gabe einer voll ausgesteuerten Aufnahme (Anzeigeinstrumente OdB) an M 4 bzw. M 6 Vollpegel 600 mV zu messen ist.	Ua = 600 mV + 1 dB	Einstellbar mit R 378 uind R 1378
6	Einstellen der Löschoszillator- frequenz	Auf- nahme +>	Frequenzzähler	Frequenzzähler an MP 2	fosc = 86±1 kHz	Einstellbar mit L 80
7	Einstellen der Vormagnetisie- ung	Auf- nahme +> dann << und >	NF-Generator, NF-Voltmeter, CrO ₂ -Leerband- kassette (Chargenband z.B. C 401 R)	NF-Generator an BU 801 (1/4-2) NF-Voltmeter an BU 803 (3/5-2) Die Vormagnetisierung ist so einzustellen, daß bei einer 333 Hz – und 12,5 kHz Aufzeichnung (Pegel – 26 dB bei 333 Hz bezogen auf 0 db Instrumentenanzeige) gleiche Wiedergabepegel angezeigt werden.	Δ Ua = 0 dB Werte innerhalb des Toleranz- feldes Abb. 5	Einstellbar mit C 35) und C 1359 bei CrO ₂ Baid. VM zu schwach IVM zu stark Hinweis: mehr Vm an HSK: weniger Höhen, weiiger Vm am HSK = mehr Hölen
8	Prüfen des Vormagnetisie- rungsstroms bei CrO ₂ . Einstellen des Vormagnetie- sierungsstroms bei Fe ₂ O ₃ und FeCr.	۸	NF-Voltmeter (fg ≥ 100 kHz) Leerbandkassette	Betriebsart: 1. CrO ₂ 2. Fe ₂ O ₃ 3. FeCr 4. Metallpulver Vormagnetisierungsspannung parallel zu R 302 und R 1302 messen.	ca. £.5 mV - 3 dB ·: 1 dB), - 1 dB (±:1 dB), + 4 dB gegenüber CrO ₂ -Betrieb	Einstellbar mit R 80: Einstellbar mit R 80; Einstellbar mit R 80;
9	Messen des Gesamt- (Über- band-) Frequenz- ganges	∧+> dann << und >	NF-Generator, NF-Voltmeter CrO ₂ -Leerband- kassette (Chargenband z.B. C 401 R)	NF-Generator an BU 801 (1/4-2) NF-Voltmeter an BU 803 (3-2 bzw. 5-2) Aufnehmen der Meßfrequen- zen 333 Hz, 31,5 Hz 12,5 kHz/- 26 dB bei 333 Hz bezogen auf 0 dB instrumentenanzeige und Messen der Wiedergabe- spannungen.	Werte innerhalb des Toleranz- feldes Abb. 6	Beide Kanäle einzen m essen. Bei Überschreitungtes Tole- ranzfeldes Messung7 wieder- holen.


Punkt	Kontrolle	Funktion	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Bemerkungen
10	Einstellen des Limiters	Auf- nahme Limiter aus Auf- nahme Limiter ein	NF-Generator, NF-Voltmeter, Leerbandkassette	NF-Generator an BU 801 (1/4-2) Eingangsspannung mit Meßfre- quenz 333 Hz so einstellen, daß an M 4 und M 6 700 mV zu messen ist.	Ua = 700/mV Ua = 600/mV	Bei Abweichung, den größeren Pegel auf 600 mV einstellen. Einstellbar mit R 403
11	Funktion des Limiters	Auf- nahme Limiter aus Auf- nahme Limiter ein	NF-Generator NF-Voltmeter Leerbandkassette	NF-Generator an BU 801 (1/4-2) Eingangsspannung mit Meßfrequenz 333 Hz so einstellen, daß an M4 und M6 600 mV zu messen ist. Bei Erhöhung der Eingangsspannung um 20 dB darf die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigen.	Ua = 600 mV Ua ≤ 600 mV + 3 dB	
12	Einstellung des MPX Filters	Auf- nahme MPX-aus HIGH COM aus Auf- nahme MPX-ein	NF-Generator NF-Voltmeter	NF-Generator an BU 803 (1/4-2) 19 kHz Signal so einspeisen, daß die Anzeigeinstrumente OdB anzeigen. NF-Voltmeter an M 4 bzw. M 6.	OdB Minimum	19 kHz Dämpfung ≧ 30 dB Einstellbar mit L 302 und L 1302
13	Prüfen des High- Com Bausteins	> Pause		High-com ausgeschaltet High-com einschalten		Rauschen wird hörbar vermindert.





Oszillator-Schaltung bis Gerät Nr. 105 600




Transistor-Anschlußpunkte







Gültig bis Gerät Nr. 105 600



Gültig ab Gerät Nr. 105 600 Tipptasten Baustein **ABS 811** ABS 821 BS 5355 BU 805 Kopfhörer D791 Push Button Module BS 5756 Ausgangs-Verst Module de Touches Pause DB792 ≫ Output amplifier Ampli de sortie R9 R8 + 35 V Line Line Monitor Output Radio Input BU1302 BU 1301 BU 803 17,3V bei HIGH COM und aus OV bei DNR Expander **(**} DB 1334 BÚ 302 Mg3 Mg4 Mg5 DB334 **Y** -01-R 382 R 1385 R 385 DB724 ABS 301 BS5335 R 386 Auf-nahme-sperre Laufwerk HIGH COM-Baust DB 349 DB 707 HIGH COM - stage 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Etage HIGH COM SV 808 ABS 821 DB344 DB 1344 C341 DB 829 17,3 V bei HIGH COM und au -10-DB 1321 OV bei DNR EXPANDERD -11-L301 DB 824 C1341 Feu.Cr 17,3 V C 1342 17,3V 2,47 MP DB343 b a • •15 • •14 • •13 ABS 809 Laufwerksteuer - Baustein S 8 Memory DB 326 SV 813 BS 5754 S 10 Kassettenfach Chassis Drive-Module L302 Commande Mécanisme-Module Zählwerk S7 Motorsteuer - Baustein Motorsteuer - Baustein SV812 BS 5524 Motor Drive Module Motor Drive Module 30 m V ~ Commande Moteur Module Commande Moteur Module b a 3 GN DB 325 T804 IC 2 R 813 BS 5335 **ABS 1301** HIGH COM - Baustein ABS 822 BS 5309 HIGH COM stage Etage HI R787 Aufsprech - Verst. ST859/A

M 2

<u>√M</u>,

ABS 808

BS 5755


D'432

1,8 V


ABS 802 BS 5817
Grund - Baustein
Basic unit
Module de base

Recording amplifier

Ampli d'enregistrement



ABS 803 BS 5348
Funktionswahl - Baustein
Function selection module
Module de selection des fonction



ABS 803 BS 5348

Funktionswahl - Baustein

Function selection module


Module de selection des fonction


ABS 801 BS 5418


Vorverstärker – Baustein


Preamplifier module


Module de préamplificatéur














Maintenance Instructions

(1)

Before undertaking any checks, inspection or maintenance of the unit, the driving surfaces and the heads must be cleaned with isopropyl alcohol. The bearings are permanently lubricated, insuring maintenancefree operation. They may not be oiled under any circumstances. Lubrication of other lubrication points is necessary only when replacing parts or when their movement is restricted, whereby Shell Alvania EPI grease (corresponds to Shell V 3817 KS grease) and Molykote G-Rapid lubricating paste may be used.

Important:
Insure that in no case oil seeps onto the running surfaces of the drive mechanism.

Measuring and adjusting instructions (mechanical) In order to obtain good and exact measuring results and in order to stick with the correct standard ratings, all parts should be cleaned and lubricated as prescribed.

ltem	Designation	Function	Auxiliaries	Description	Ratings	Remarks
1	Height adjust- ment of play- back/recording heads and of the erasing head.	>	Universal test cassette (Pris- matic cassette).	Insert the cassette. In referring to Fig. 1 perform the height adjustment by turning the adjusting screws. Furthermore, the playback/recording heads should be arranged perpendicular to the supporting face. Following these operations perform the adjustments as mentioned under item 1 of the electrical measuring and adjusting instructions.	The tape must in no way be hindered when running into the head-related tape guides. Therefore, check the travelling of the tape which must not crimp at the tape guides.	
2	Rubber roller pressure.	>	Contactor 5 N (500 p).	Apply the contactor and – observing Fig. 1 – fully lift off the rubber roller lever and then make same slowly approach the capstan shaft again. At the start of the roller rotation, the force should be read from the contactor.	F = 2.1 N±0.3 N (210 p±30 p).	The pressure force can by changed and modified by hooking the torsional spring (121) into another borehole of the head carrier board.
3	Mesh depth of gears in the take- up reel drive			Bend the stoppers in the reel disk board, in order to provide the correct meshing between the gearwheels of the reel disc and of the rocking arm/balancer.	Reference should be made to Fig. 2.	
4	Tape winding tension.	>	Cassette torquemeter.	Read the tape winding tension/tape take-up tension from the righthand coil scale of the metering cassette.	0.45 Ncm± 0.15 Ncm (45 pcm±15 pcm)	If the tape winding tension reveals changes and modifications of >0.05 Ncm (5 pcm), then check and inspect the position of the rocking arm/balancer on the motor shaft. With a slight pressure on the motor pinion, with the axial clearance removed, the following should apply: — motor bearing-to-plastic disc distance: 0.2 mm. plastic disc-to-rocking arm/balancer distance: 0.1 mm.
5	Take-up brake.	>	Cassette torquemeter.	Set the cam disc (165) to adjust the contacting force which the braking wire exerts to the reel disc. The tape winding tension should be read from the left tape coil scale of the metering cassette.	0.02 bis 0.04 Ncm (2 pcm bis 4 pcm).	Secure and protect the cam disc-fitted screw with varnish. During the Cue-Mode, the brake should not yet applied to the reel disc.
6	Tape travelling speed.	>	Speed cassette with a 3150 Hz. Wow and flutter meter.	Play the test cassette at the tape center and adjust the speed such that the drift indicator reads 0 %.	4.75 cm/sec. ±0.5 %.	Motor housing-fitted adjusting and setting device.
7	Wow and flutter.	Record +> << and >	3150 Hz-frequency generator. Wow and flutter meter. Empty SM-tape.	Record the test tone of the pitch fluctuator that operates as a frequency generator. Perfor the measurement in the playback mode by means of the wow and flutter meter.		In case of higher values, there should be checked item 2, item 4 and item 5. If necessary, replace the rubber roller.
8	Braking solenoid	Stop	Torque test bobby	Rubber brake pads in contact with take-up drive disks. Measure braking torque in direction of rotation towards head. At 12 V solenoid must pull up and hold correctly. Adjust the braking solenoid so that the take-up drive disks rotate freely when the brakes are released.	M _B ≥ 0.20 Ncm (20 pcm) a Approx. 1.6 m clearance between the rubber brake pads and the take-up drive disks.	If braking torque is too low, clean rubber brake pads or change out spring, item 166. After adjustment is completed, seal magnet mounting screws with enamel.

Item	Designation	Function	Auxiliaries	Description	Ratings	Remarks
9	Lateral shift solenoid	Cue and review.		At 28 V the solenoid must pull up correctly, and must hold at 13.5 V. The head carrier plate is lifted approx. 5 mm thereby. By sliding the magnet axially, adjust the stroke of the lateral shifter so that with the solenoid armature retracted, distance W remains between the curved tabs (passing through the chassis) and the end of the slot in the chassis.		After adjustment is completed, seal magnet mounting screws with enamel.
10	Playback solenoid		Contact pressure scale 5 N (500 p).	At 28 V the solenoid must pull up correctly and hold at 13.5 V. The first 5 mm of the stroke of the head carrier plate raises the lateral shifter solenoid. The remaining 1.5 mm of stroke pulls the playback solenoid; the lateral shift solenoid is deactuated, releasing the pinch roller. The playback solenoid is to be adjusted, by sliding along the axis, so that the stroke overextension buffer spring (Item 114) on the head carrier plate is lifted by 0.5 to 1.5 mm out of its rest position.	F≧ 2.5 N (250 p) Contact pressure of the head car- rier plate measu- red at both cas- sette positioning pins.	seal magnet mounting screws with enamel.
11	Pause operation	> and pause		The playback solenoid is pulled up. In addition, the lateral shifter solenoid pulls up and separates the pinch roller from the capstan, operating through the lateral shifter (Item 107) and the pause lever (Item 122). Distance "s" between the capstan and the pinch roller is adjusted by sliding the lateral shift solenoid.	s ≥ 0.3 mm Distance betweer pinch roller and capstan.	After adjustment is complete, seal the magnet mounting screws with enamel.
12	Record and solenoid	Record and stop		Each time the solenoid pulls up, the crown wheel must rotate through 90°. The gear system must operate freely. If necessary, reset the cap of the crown wheel by 4 x 90°. The solenoid can be adjusted only after removal from the unit. If the solenoid is turned around, opposing its normal direction of pull, it actuates more freely, but the crown wheel (4 tabs) either no longer reaches its full 90° of rotation to 1st rest position, or it overshoots due to momentum. (Removal: Disconnect cable plug; loosen screws on sheet metal part; remove 3 screws and 1 lock washer on the shift link. Do not lose the hollow rivet on the small gear.)		The return stroke of the shifting pawl must not be hindered by excessive grease at the lubrication points. The solenoid actuates a lever arm to set the switches. The lever arm is to be bent slightly, if it rubs against the small gear. 0.05 mm clearance is optimal.
13	S 12 Play switch	Cue – Review		The two switch contacts are to be adjusted so that they switch over or off, as appropriate, when the head carrier plate returns from the playback, cue or review position into the stop position. In the pause or cueing position (lateral shift solenoid pulled up), the switches must have just switched over or in.	Switch stroke approx. 2 mm.	Secure mounting screws wit nenamel.
14	S 9 Recording lock- out and S 13 CrO ₂ switch				0.2 to 0.3 mm of excess stroke.	Adjustment by bending the lobes onto which the contact spring sets are screwed.

30

easuring and adjusting instructions (electrical)

t mechanical measurements and adjustments are the basis for carrying through electrical measurements and adjustments. to any measurements and adjustments, the heads and the capstan shafts should be degaussed.

Designation	Function	Auxiliaries	Description	Ratings	Remarks
Rocking-in of record/ playback head.	>	VTVM, Azimuth cassette 10 kHz / - 20 dB.	Connect the VTVM to BU 803 (3/5-2), play the test tape and setting the rocker screw adjust the record/playback head for maximum output voltage. (Both channels in parallel).	Ua = maximum peak of output voltage.	Upon completion of adjust- ment secure and protect the rocker screw by paint-selaing same. See item 1 of the mechanical tests, at "Notes".
Adjustment of playback level.	>	VTVM, Dolby level cassette 400 Hz/0 dB.	Connect the VTVM to M 4 resp. to M 6, play the Dolby level cassette and measure each channel separately.	Ua == 610 m V + 1 dB* with full track test tapes.	Setting and adjustment should be carried through by means of the circuit board-fitted resis tors R 326 and R 1326. * and not 600 mV because of lateral cross-talk with full track test tapes.
Measurement of the playback frequency response.	>	VTVM, DIN-reference tape for CrO₂	Connect the VTVM to the socket BU 803 (3-2 and/or 5-2) and measure the individual frequencies.	The values should be within the tole- rance field. Refer to Fig. 6.	Measure both the channels individually and separately.
Adjustment of drive level indication.	Record	AF-signal generator. VTVM.	Connect the AF-signal generator to BU 803 (1-2 resp. 4-2). Set the input voltage to a frequency of 333 Hz and try to obtain a level measurement of 600 mV from M4 resp. from M6.	Set the instru- ment pointer to O dB.	Setting and adjustment should be carried through by means of the circuit board-fitted resi- stors R 393 and R 1393. (R1/R2 to the right-hand stop.)
Full modulation adjustment for self-recording. (Recording current).	Record+> then << and >	AF-signal generator. VTVM.	The recording current that has a testing frequency of 333 Hz should be set and adjusted in such a manner that in the playback mode of a fully modulated record (with the indicators set to 0 dB) at M 4 and/or M 6 a maximum level of 600 mV can be measured.	Ua = 600 mV	Setting and adjustment should be carried through by means of the resistors R 378 and R 1378.
Adjustment of the erasing oscillator frequency.	Record+>	Frequency counter.	Connect the frequency counter to MP 2.	fosc == 86±1 kHz	Setting and adjustment should be carried through by means of the inductance L 801.
Magnetic bissing adjustment.	Record+> then << and >	AF-signal generator. VTVM, Empty CrO ₂ - cassette (e. g. C 401 R).	Connect the AF-signal generator to Bu 801 (1/4-2). Connect the VTVM to Bu 803 (3/5-2). Set and adjust the magnetic biasing in such a manner that after a record of 333 Hz and 12.5 kHz (-26 dB at 333 Hz, referenced to 0dB at test instrument). There will be indicated the same level at playback.	Δ Ua = 0dB Values to be within the tole- rance field.	Setting and adjustment should be carried through by means of the capacitors C 359 and C 1359, as far as the CrO ₂ -tape is concerned. I _{VM} too strong I _{VM} too weak Note: more Vm at the record/playback head = less treble response. less Vm at the record/playback head = more treble response.
Checking the biasing current for CrO ₂ . Adjusting the biasing current for Fe ₂ O ₃ and FeCr.	Record	VTVM. (fg ≥ 100 kHz) Empty cassette.	Operational mode: 1. CrO ₂ 2. Fe ₂ O ₃ 3. FeCr 4. Metallic powder	Approximately 6,5 mV 3 dB (± 1 dB), - 1 dB (± 1 dB). + 4 dB (± 1 dB).	Adjustable by R 804 Adjustable by R 809 Adjustable by R 808
Measurement of the overall frequency response (over tape).	Record+> then << and >	AF-signal generator. VTVM. Empty CrO₂- cassette (e.g. C 401 R)	Connect the AF-signal generator to Bu 801 (1/4-2). Connect the VTVM to Bu 803 (3-2 respectively 5-2). Record the test frequencies of 333 Hz and of 31.5 Hz as well as of 12.5 kHz/- 26 dB at 333 Hz, referenced to 0 dB at test instrument; measure playback voltages.	The values should be within the tole- rance field.	Both the channels should be measured individually and separately. When exceeding the rated tolerance field, repeat measurement 7 once again.
Limiter adjustment	Record Limiter OFF Record Limiter ON	AF-signal generator. VTVM. Empty cassette.	Connect the AF-signal generator to Bu 801 (1/4-2). Set and adjust the input voltage that has a test frequency of 333 Hz in such a manner that a voltage of 700 mV can be measured at M 4 and M 6.	Ua = 700 mV. Ua = 600 mV.	In case of deviations, the larger level should be set and adjusted to 600 mV. Adjustable by R 403.


item	Designation	Function	Auxiliaries	Description	Ratings	Remarks
11	Function of limiter.	Record Limiter OFF Record Limiter ON	AF-signal generator. VTVM. Empty cassette.	Connect the AF-signal generator to Bu 801 (1/4-2). Set and adjust the input voltage that has a test frequency of 333 Hz in such a manner that a voltage of 600 mV can be measured at M 4 and M 6. At an increase of the input voltage by 20 dB, the output voltage may increase by 3 dB.	Ua = 600 mV. Ua ≤ 600 mV + 3 dB.	
12	Adjustment of the MPX-filter.	Record MPX OFF HIGH COM off Record MPX ON	AF-signal generator. VTVM.	Connect the AF-signal generator to Bu 803 (1/4-2). Feed a 19 kHz-signal in such a manner that the reading of the indicators will be 0 dB. Connect the VTVM to M 4 resp. M 6.	0dB. Minimum.	19 kHz-attenuation ≥ 30 dB. Adjustable by means of the inductances L 302 and L 1302.
13	Checking the High-Com- module	> Pause		High-Com-module "OFF" High-Com-module "ON"		The noise will be remarkably reduced.

Drive mechanism control Table of functions

Function to be checked	Setting	Time	Initial conditions	Reference level values	Lighted LED	Solenoid energized	Notes
Switch unit on		to	Record- playback switch S 807 in "plaback" position				
	Line switch in "on" position	t ₁		IC 704 Pin 11: H-lmp. IC 707 R inputs; H-lmp. IC 702 Pin 12; H-lmp.	Stop		
		to	Record- playback switch S 807 in "record" position				S 9 and S 10 do not influence function
	Line switch in "on" position	t ₁		IC 704 Pin 11: H-Imp. IC 702 Pin 12: H-Imp. IC 707 R-Input: H-Imp. IC 703 Pin 10: H-Pot. Pin 4: L-Pot. Pin 3: H-Pot. IC 702 Pin 10: H-Imp.	Stop with record	Record solenoid MG 2: Current pulse	
		t ₂			Stop	S 807 in "playback" position	
Record	Record	t _o	S 9 closed S 807 in "playback" position	IC 702 Pin 4: H-Imp.	Stop		If S 9 is open, record input is blocked out, as is also the case when Review Cueing, >, ≫, or ≪ is set, whereby record input gate at IC 702,
				Pin 3: L-Pot. Pin 10: H-Imp.		Record solenoid MG 2: Current pulse	PIN 6, is blocked by H-Pot.
		t ₂		S 807 in "record" position	Record and Stop		
rase ecording		to	S 9 closed S 807 in "re- cord" position	IC 702 Pin 3: L-Pot. Pin 11: H-Pot.	Record and stop	S	
	STOP	t ₁		IC 704 Pin 11: H-Imp.	Stop	10	:
		t ₂		IC 702 Pin 12; H-Imp. Pin 11; L-Pot. Pin 10; H-Imp.		Record solenoid MG 2: Current pulse	S 807 in "playback" position
Pause		to	Unit in STOP position		Stop		
	PAUSE	t ₁	1.	IC 706 Pin 10: H-Imp. IC 707 Pin 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Slide solenoid Pull winding MG 4: Current pulse Hold winding MG 4: Continuous current	

unction o be hecked	Setting	Time	Initial conditions	Reference level values	Lighted LED	Solenoid energized	Notes
ast ewind		to	Unit in STOP position		Stop		
	«	t ₁	gree position	IC 706 Pin 4: H-Imp. IC 707 Pin 10: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot.	«	Braking solenoid MG 5	Winding motor runs at fast speed
ast orward		to	Unit in STOP position		Stop		
	>>	t ₁		IC 706 Pin 11: H-Imp. IC 707 Pin 9: H-Pot. ABS 808 SV 859/7: H-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot.	>>	Braking solenoid MG 5	Winding motor runs at fast speed
irect witch-over etween ast inding	»	t _O	Unit in position ≪	IC 707 Pin 10: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot. IC 706 Pin 11: H-Imp.	«	Brake solenoid MG 5	Similar conditions and sequences are found when making the switch-over in reverse direction No current to winding motor
unctions		t ₂		IC 707 Pin 11: H-Imp. Pin 10: L-Pot. IC 704 Pin 10: H-Pot. IC 707 Pin 9: H-Pot. Pin 10: L-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot. ABS 808 SV 85977: H-Pot.	Stop ≫	Brake solenoid releases Brake solenoid pulled up	Winding motor runs
ueing		to	Unit in Stop position	<u> </u>	Stop		The sequence of the pause or ≫ commands is of no significance
	PAUSE	t ₁		IC 706 Pin 10: H-Imp. IC 707 Pin 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Slide solenoid MG 4: Pull winding: Current pulse Hold winding: Continuous current	
	>>	t ₂		IC 706 Pin 11: H-Imp. IC 707 Pin 9: H-Pot. Pin 1: H-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot. SV 859/7: H-Pot.	Pause ≫	Slide solenoid MG 4: Hold winding and brake solenoid MG 5	The winding motor runs at a lower speed against the ≫ function
leview		to	Unit in Stop position		Stop		The sequence of the Pause or ≪ commands is of no significance
	PAUSE	t ₁		IC 706 Pin 10: H-Imp. IC 707 Pin 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/1: L-Pot. SV 859/6: H-Pot.	Stop Pause	Slide solenoid MG 4: Pull winding: Current pulse Hold winding: Continuous current	
i	«	t ₂		IC 706 Pin 4: H-Imp. IC 707 Pin 10: H-Pot. Pin 1: H-Pot. ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot.	Pause ≪	Slide solenoid MG 4: Hold winding Brake solenoid MG 5	The winding motor runs at reduced speed against the ≪ function
layback		to	Unit in Stop position		Stop		
	>	t ₁ 1. 2.		IC 706 Pin 3: H-Imp. IC 707 Pin 2: H-Pot.	Stop, >, Pause	Slide solenoid MG 4: Pull winding: Current pulse Hold winding:	
		3. t ₂		ABS 808 SV 859/6: H-Pot. IC 708 Pin 4: H-Pot.	Stop, >, Pause	Continuous current Playback solenoid	Winding motor at 6 V
		t ₃		T 711 Base: L-Pot.	Stop, >, Pause	MG 3: U = 35 V Playback solenoid	
		t4 1. 2.	1	IC 704 Pin 10: L-Pot. IC 708 Pin 10: L-Pot.	>, Pause >	MG 3: U = 15 V Brake solenoid MG 5	No current to hold winding for MG 4
		3. 4.		IC 708 Pin 11: H-Pot. ABS 808 SV 859/3: H-Pot.	>		Winding motor running

Function to be checked	Setting	Time	Initial conditions	Reference level values	Lighted LED	Solenoid energized	Notes
Pause after playback	Pause	to	Unit in playback position	IC 707 Pin 2: H-Pot. ABS 808 SV 859/6: H-Pot. IC 708 Pin 4: H-Pot. T 711 Basis: L-Pot. IC 704 Pin 10: L-Pot. IC 708 Pin 10: L-Pot. IC 708 Pin 10: L-Pot. IC 708 Pin 4: H-Pot. ABS 808 SV 859/3: H-Pot. IC 706 Pin 10: H-Imp. IC 707 Pin 1: H-Pot.	>> and pause	Playback solenoid MG 3 at 15 V Brake solenoid MG 5 Slide solenoid MG 4 Hold winding at 15 V	Winding motor at 6 V No current to hold winding of MG 4 Winding motor running Pinch roller lifts Winding motor stops
Automatic shut-off	Cassette	t _O	Switch unit sequenti- ally into settings >, «, », cueing and review, with cassette in place	IC 704 Pin 13: H-Pot. IC 704 Pin 13: L-Imp.	Corresponding to commands >	Brake solenoid MG 5 and other solenoids, depending on the particular operating mode	Winding motor running
Zero-stop memory	at stop	to	S 8 closed. Switch unit	Pin 11: H-Imp. IC 707 R-Input: H-Imp. IC 702 Pin 12: H-Imp.	Corresponding to commands	Brake solenoid MG 5 and other	
	Counter zeroed	t ₁	sequentially into settings >, «, », cueing and review, with cassette in place.	when S 7 closes: IC 711 Pin 10: H-Pot. Pin 4: H-Pot. IC 704 Pin 4: L-Imp. Pin 13: L-Imp. Pin 11: H-Imp. IC 707 R-Inputs: H-Imp. IC 702 Pin 12: H-Imp.	>	solenoids, depending on the particular operating mode	Winding motor switched off
nterlock switch \$ 10			S 10 closed. Cassette compartment opened	IC 704 Pin 12: L-Pot. Pin 11: H-Pot.	Stop		No entry into memory. Functions ≪, >, ≫ and pause can, however, be entered. (Make check of drive mechanism functioning with cassette compartement open



Instructions pour l'entretien

Avant de procéder à un contrôle de l'appareil et à son entretien il est nécessaire de nettoyer les surfaces d'entraînement et les têtes à l'alcool

isopropylique.

Les paliers sont équipés d'un graissage permanent ce qui permet un fonctionnement ne nécessitant pas d'entretien. Ils ne doivent être en aucun cas huilés.

Il n'est nécessaire de lubrifier tous les autres points de graissage que dans le cas d'un échange de pièce ou si ces pièces ne marchent pas librement; il est possible d'utiliser la graisse Shell Alvania EPI (correspond à la graisse Shell V 38 17 KS) et la pâte Molykote G-Rapid.

Attention!

Bien veiller à ce qu'aucune graisse ou huile ne pénètre sur les surfaces de roulement du mécanisme de commande.

Instructions de mesure et d'ajustage (mécaniques) Pour obtenir des mesures exactes ainsi que les valeurs standard, il est absolument nécessaire de nettoyer

oint	Dénomination	Fonction	Instrument	Description	Valeur standard	Observations
1	Réglage de la hauteur de la tête de lect/enregis- trement et de la tête d'efface- ment.	(cassette prisma-		Introduire la cassette. Effectuer le réglage de la hauteur à l'aide de la vis de réglage. Voir fig. 1. Par ailleurs, régler la tête de lect/enregistrement perpendiculairement à la surface d'appui. Ensuite, effecteur les réglages électriques selon le point 1.	La bande doit s'introduire sans gêne quelconque dans le guidage de bande aux têtes. Vérifier la course de la bande. La bande ne doit pas se retourner aux guidages de bande.	Avant d'effecteur le réglage de la tête de lect/enregistrement, desserrer le ressort de pression situé sur la plaque de nutation de 2 à 3 tours vers la gauche. Après le règlage, serrer le ressort. Tendre le ressort à la longueur de blocensuite tourner la vis de retour d'un 1/2 tour. Assurer toutes les vis au vernis.
2	Appul galet presseur.	>	Contacteur 5 N (500 p).	Faire soulever entièrement le levier galet presseur au point de mesure (voir fig. 1) à l'aide du contacteur, puis le ramener lentement au cabestan. Lorsque le galet commence à tourner, lire la force indiquée sur le contacteur.	F = 2,1 N±0,3 N (210 p±30 p)	La pression d'appui peut être modifiée en suspendant le ressort de torsion dans un autre percement du plateau portetêtes.
3	Profondeur d'immersion des roues dentées de l'entraînement du plateau d'enroulement.			L'engrenage des roues du plateau bobineur se règle en pliant les butées dans la platine du plateau enrouleur.		
4	4 Traction de bobinage > Cassette couple de torque.			La lecture de la traction de bobinage se fait sur le cadran droit de la bobine de la cassette de mesure.	0,45 Ncm± 0,15 Ncm (45 pcm±15 pcm)	En cas de modifications de la traction de bande, > 0,05 Ncm (5 pcm) vérifier la position de l'oscillateur sur l'axe moteur. Lorsque la pression exercée sur le pignon moteur est faible (jeu axial non compris), la distance entre le palier moteur et le disque plastique doit être de 0,2 mm, et de 0,1 mm entre le disque plastique et l'oscillateur.
5	Frein de traction de bande.	>	Cassette couple de torque.	Réglage de la force d'appui du fil de freinage sur le plateau de bobinage par l'intermédiaire du disque d'excentrique (165). Lecture de la traction de bande sur le cadran gauche de la cassette de mesure.	0,02 à 0,04 Ncm (2 pcm à 4 pcm)	Assurer la vis de l'excentrique au vernis. En service cue, le frein ne doit pas encore attenir au plateau de bobinage.
6	Vitesse de défilement de bande. Cassette de mesure pr. vitesse de bande avec enregistrement 3150 Hz. Instrument de mesure pr. taux de pleurage.		Reproduire la cassette de mesure en milieu de bande. Régler la vitesse de sorte que l'affichage du drift soit de 0 %.	4,75 cm/sec. ±0,5%	Mécanisme de réglage dans le boîtier moteur.	
7	Taux de pleurage.	^> << et >	Générateur (avec 3150 Hz). Instrument de mesure du taux de pleurage Bande vierge SM.	Enregistrement de la fréquence de mesure émise par l'instru- ment de mesure du taux de pleurage travaillant comme générateur. Effecteur la mesure à la reproduction par l'instru- ment de mesure (flutter).	évalué ≤ 0,2 % linéaire ≤ 0,4 %	En cas de valeurs plus élevées, vérifier les points 2, 5 et 6, le cas échéant, remplacer le galet presseur.
8	Almant d'arrêt	Arrêt	Couple de rota- tion du bobby de mesure.	Les caoutchoucs de freinage reposent contre les plateaux d'enroulement. Mesurer le couple de freinage dans le sens de rotation vers la tête. L'aimant doit attirer parfaitement avec 12 V et retenir. Ajuster l'aimant de freinage de telle manière que les plateaux d'enroulement tournent librement en position de levée.	M _B > 0,20 Ncm (0,20 pcm) Ecart d'environ 1,6 mm entre les -caoutchouc de freinage et les pla- teaux d'enroule- ment.	Si le couple de freinage est trop petit, nettoyer les caout- choucs de freinage ou échan- ger le ressort pos 166 Après l'ajustage bloquer les vis de fixation de l'aimant avec un vernis.

Point	Dénomination	Fonction	Instrument	Description	Valeur standard	Observations
9	Aimant à dépla- cement latéral	Cue et Review		L'aimant doit attirer parfaite- ment avec 28 V et retenir avec 13,5 V. Pour cela soulever la plaque support de la tête de 5 mm environ. En déplaçant dans le sens de l'axe l'aimant, régler la course du curseur laté- ral de manière que, lorsque l'ar- mature de l'aimant est attirée, l'écart W reste entre la lan- guette recourbée qui plonge à travers le châssis et l'extrémité de la fente.	W = 11,5 mm	Après l'ajustage bloquer les vis de fixation de l'aimant avec un vernis.
10	Aimant de repro- duction		Contacteur 5N (500 p)	L'aimant doit attirer parfaitement avec 28 V et retenir avec 13,5 V. Durant les premiers 5 mm de course de la plaque support de la tête l'aimant à déplacement latéral se soulève. Pendant les 1,5 mm restants l'aimant de reproduction attire, l'aimant à déplacement latéral retombe et libère le rouleau GA. Ajuster l'aimant de reproduction en le déplaçant dans le sens axial de telle sorte que le ressort de surcourse (pos. 114) sur la plaque support de la tête se soulève de 0,5 1,5 mm par rapport à sa position de repos.	F > 2,5 N (250 p) Pression d'appui de la plaque sup- port de la tête sur les deux goupilles d'appui de la cas- sette.	Après ajustage bloquer les vis de fixation de l'aimant avec un vernis.
11	Service avec pause	> et pause		L'aimant de reproduction est attiré. De plus l'aimant à déplacement latéral est attiré et soulève le rouleau GA de l'arbre du son par l'intermédiaire du curseur latéral (pos. 107) et du levier de pause (pos. 122). L'écarl S entre l'arbre du son et le rouleau GA est corrigé par déplacement de l'aimant à déplacement latéral.	S > 0,3 mm écart entre rouleau GA et arbre du son.	Après ajustage bloquer les vis de fixation de l'aimant avec un vernis.
12	Aimant de reproduction	Enregi- strement et arrêt		A chaque fois que l'aimant est attiré, il faut que la roue à couronne soit tournée de 90°. L'engrenage doit tourner facilement. Déplacer éventuellement le couvercle de la roue à couronne de 4 x 90°. On ne peut ajuster l'aimant que lorsqu'il a été démonté. Si on déplace l'aimant dans le sens contraire de son sens d'attirance, il entraîne mieux, mais la roue à couronne (4 pivots) n'atteint plus une position finale rectangulaire ou continue à tourner par élan. (Démontage: débrancher la fiche des câbles, débloquer la pièce de tôle vissée, retirer 3 vis et retirer une rondelle de sécurité de la barre de commande. Ne pas perdre le rivet situé la petite roue dentée.)		La course de retour du cliquet de commande ne doit pas être gênée pas une trop grande quantité de graisse aux endroits de graissage. L'aimant commande un bras dievier pour la pose de l'interrupteur à curseur. Tordre éventuellement le bras de levier s'il presse contre la petite roue dentée. Ecart optimal: 0,05 mm.
13	S 12 interrupteur play	Cue Review		Régler les deux contacts de l'interrupteur afin qu'ils commutent ou mettent hors tension lorsque la plaque support de la tête revient de la position reproduction, Cue ou Review et vient en position d'arrêt. En position pause ou Cuing (l'aimant à déplacement latéral est attiré), les interrupteurs doivent venir de commuter, c'estàdrie de mettre sous tension.	Levée de l'inter- rupteur 2 mm env.	Bloquer les vis de fixation avec un vernis.
14	S9 Verrouillage de l'enregistre- ment et S13 inter- rupteur CrO ₂ .		Balance à ressort.	Les interrupteurs doivent se fermer avec surcourse. La force d'appui de la bascule sur une cassette complètement fermée à l'arrière doit être >> 0,5 N (>> 50p).	Surcourse 0,2 0,3 mm	Ajustage en tordant les lan- guettes sur lesquelles les jeux de ressort de contact sont vissés.

Instructions de mesure et de réglage (électriques) L'exécution des mesures électriques présuppose des ajustages mécaniques parfaits. Avant toute mesure, démagnétiser les têtes et les arbres son.

Point	Dénomination	Fonction	Instrument	Description	Valeur standard	Observations
1 1	Equilibrage de la tête de lect/ enregistrement	>	Voltmètre b.f. cassette d'équilibrage 10 kHz/-20 dB.	Raccorder le voltmètre b.f. à BU 803 (3/5-2), reproduire la bande test et ajuster la tête à la tension de sortie maximum à l'aide de la vis bascule. Les deux canaux en parallèle.	Ua — maximum	Après le réglage, assurer au vernis la vis bascule. (Voir à cet effet le point 1 des réglages mécaniques à »remarques«).
2	du niveau Dolby-cassette de niveau 400 Hz/0 dB.		Raccorder le voltmètre b. f. à M 4 resp. M 6. Reproduire la Dolby-cassette de niveau et mesurer chaque canal séparément.	Ua = 610 mV + 1dB* pour les bandes test à pleine piste.	Réglage par R 326 et R 1326, * non 600 mV en raison de l'induction parasite latérale en utilisant des bandes test pleine piste.	
3	Mesure du passage de fréquence reproduction.	>	Voltmètre b.f. Cassette de réfé- rence DIN pour CrO ₂	Mesurer les tensions de sortie pour chaque fréquence à la douille Bu 803 (3-2 resp. 5-2).	Valeurs dans le champ de tolé- rance fig. 5.	Mesurer chaque canal séparément.
4	Réglage de A Générateur b.f. l'indication de modulation. Générateur b.f. Voltmètre b.f.		Générateur b.f. Voltmètre b.f.	Générateur b.f. raccordé à 803 (1-2 resp. 4-2). Ajuster la tension d'entrée par la fréquence 333 Hz pour obtenir un niveau de 600 mV à M 4 resp. M 6.	Régler les aiguilles des instruments à 0 dB.	Réglage à l'aide de R 393 et R 1393 (R 1/R 2 en butée à droite).
5	pleine modulation ensuite Voltmètre b.f.		cassette de réf.	Régler le courant d'enregistrement par fréquence de mesure 333 Hz de façon qu'un niveau max de 600 mV puisse être mesuré à M 4 resp. M 6, en cas de reproduction d'un enregistrement avec pleine modulation (instrument de mesure 0 dB).	Ua — 600 mV.	Réglage à l'aide de R 378 et R 1378.
6	Réglage de la https://discourage.com/réquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.fréquence.		Compteur de fréquence raccordé à MP 2.	fosc = 86±1 kHz.	Réglage à l'aide de L 801.	
7	prémagnétisa- tion. ensuite Voltmètre b. Cr-cassette et bande vierge		Générateur b. f. Voltmètre b. f. Cr-cassette à bande vierge (par ex. C 401 R).	Générateur b.f. à Bu 801 (1/4-2) Voltmètre b.f. à Bu 803 (3/5-2) Régler la préaimantation de manière à ce que pour un enregistrement de 333 Hz et 12.5 kHz (niveau - 26 dB pour 333 Hz par rapport à 0 dB de l'affichage des instruments). Le même niveau de reproduction soit affiché.	Δ Ua = 0 dB Valeurs dans le champ de tolé- rance fig. 5.	Réglage à l'aide de C 359 et C 1359 pour bande CrO ₂ . I _{VM} trop faible I _{VM} trop forte Attention: plus de HF à la tête de lect/enregistrement — moins d'aiguës; moins de HF à la tête de lect/enregistrement — plus d'aiguës.
8	courant de (fg ≥ 100 kHz).		(fg ≥ 100 kHz). Cassette à bande	Type de bande: 1. CrO ₂ 2. Fe ₂ O ₃ 3. FeCr 4. Poudre métallique Mesurer la tension de prémag- nétisation en parallèle à R 302 et R 1302.	6,5 mV env. - 3 dB (± 1 dB), - 1 dB (± 1 dB), + 4 dB (± 1 dB). par rapport au service avec CrO ₂ .	Réglage à l'aide de R 804. Réglage à l'aide de R 809. Réglage à l'aide de R 808.
9	Mesure du passage de fréquence totale (bande passante). A+> ensuite << br/>ensuite << et vierge CrO2 (par ex. C 401 R).		Génératuer b.f. à Bu 801 (1/4-2). Voltmètre b.f. à Bu 803 (3-2 resp. 5-2). Enregistrement des fréquen- ces de mesure 333 Hz, 31,5 Hz 12,5 kHz/-26 dB pour 333 Hz par rapport à 0 dB de l'affi- chage des instruments et mesure des tensions de repro- duction.	Valeurs dans le champ de tolé- rances fig. 6.	Mesurer chaque canal séparément. En cas de dépassement du champ de tolérance répéter la mesure 7.	
10	Réglage du limiteur	∧ Limiteur hors circuit ∧ Limiteur en circuit	Générateur b.f. Voltmètre b.f. Cassette à bande vierge.	Géirérateur b.f. à Bu 801 (1/4-2). Régler la tension d'entrée avec la fréquence de mesure 333 Hz afin d'obtenir à M 4 et M 6 la valeur 700 mV.	Ua = 700 mV Ua = 600 mV	En cas de divergence, régler le plus grand niveau à 600 mV. Réglage à l'aide de R 403.

Point	Dénomination	Fonction	Instrument	Description	Valeur standard	Observations
11	Fonction du limiteur	A Limiteur hors circuit A Limiteur en circuit	Générateur b.f. Voltmètre b.f. Cassette à bande vierge.	Générateur b. f. à Bu 801 (1/4-2). Régler la tension d'entrée avec la fréquence de mesure 333 Hz afin d'obtenir à M 4 et M 6 la valeur 600 mV. En élevant la tension d'entrée de 20 dB la tension de sortie ne doit pas augmenter de 3 dB.	Ua = 600 mV Ua ≤ 600 mV + 3 dB	
12	Réglage du filtre MPX	∧ MPX hors circuit ∧ MPX en circuit	Générateur b.f. Voltmètre b.f.	Générateur b.f. à Bu 803 (1/4-2). Appliquer un signal de 19 kHz de sorte que les instruments indicateurs affichent 0 dB. Voltmètre b.f. à M 4 resp. M 6.	0 dB minimum	Affaiblissement de 19 kHz ≥ 30 dB. Réglage à l'aide de L 302 et L 1302.
13	Vérification du module high-com.	> Pause		High-com hors circuit High-com en circuit		Le bruit de fond diminue nettement.


Commande de la platine Tableau du fonctionnement


Les données en italiques sont des états activés après entrée de la reproduction et de la pause


ction Entrée	Temps	Condition de départ	Valeur de consigne du niveau	LED allumée	Aimant attiré	Remarques
e reil rche	to	Interrupteur enregistre- ment/repro- duction S 807 en position enregistre- ment				
Placer l'interrupter principal en position »marche«	t ₁		IC 704 pt 11: Imp. H IC 707 entrées R: Imp. H IC 702 pt 12: Imp. H	Stop		
	to	Interrupteur enregistre- ment/repro- duction S 807 en position reproduction				S 9 et S 10 sans effel
Placer l'interrupteu principal en position »marche«	r ^t 1		IC 704 pt 11: Imp. H IC 702 pt 12: Imp. H IC 707 entrées R: Imp. H IC 703 pt 10: Pot. H pt 4: Pot. L pt 3: Pot. H IC 702 pt 10: Imp. H	Stop et enregistrement		
	t ₂		10 702 pt 10; IIIIp. A	Stop	Aimant d'enregistr. MG 2: impulsion de courant S 807 en position enregistrement	
Enregi- strement	t _o	S 9 fermé S 807 en position reproduction	IC 702 pt 4: Imp. H pt 3: Pot. L pt 10: Imp. H	Stop	Aimant d'enregistr. MG 2: impulsion de courant	Si S 9 est ouvert, l'eir ée de l'enregistrement este ropêché; il en est de même les que Review, Cueing, >, >, ≪ sont déjà entrés, la grille d'entrée de l'enregitr ement IC 702 pt 6 est bloqé e par pot H.
	[†] 2			Enregistrement et Stop		
	[†] 2				1	

Fonction à contrôle	Entrée	Temps	Condition de départ	Valeur de consigne du nivea	LED u allumée	Aimant attiré	Remarques
Effacer l'enregi- strement		to	S9 fermé S807 en position enregistremen	IC 702 pt 3: Pot. L pt 11: Pot. H	Enregistremen et Stop	t	
	STOP	t ₁ t ₂		IC 704 pt 11: Imp. H IC 702 pt 12: Imp. H pt 11: Pot. L pt 10: Imp. H	Stop	Aimant d'enregistr. MG 2: impulsion de coura	p = mon representation
Pause	Pause	to t1	Appareil en position stop	IC 706 pt 10: Imp. H IC 707 pt 1: Pot. H ABS 808 SV 859/1: Pot. L SV 859/6: Pot. H	Stop Stop Pause	Aimant du curseur bobinage d'attracti MG 4: impulsion de courant bobinage de retenue MG 4: courant permanent	
Retour rapide	«	to	Appareil en position stop	IC 706 pt 4: Imp. H IC 707 pt 10: Pot. H ABS 808 SV 859/5: Pot. H IC 704 pt 10: Pot. L	Stop ≪	Aimant de freinage	Le moteur d'enroulement tourne rapidement
Avance apide	»	t _O	Appareil en position stop	IC 706 pt 11: Imp. H IC 707 pt 9: Pot. H ABS 808 SV 859/7: Pot. H IC 704 pt 10: Pot. L	Stop >>	Aimant de freinage	Le moteur d'enroulement tourne rapidement
commuta- ion directe intre es onctions	>>		Appareil en position ≪	IC 707 pt 10: Pot. H ABS 808 SV 859/5: H-Pot. IC 704 pt 10: Pot. L IC 706 pt 11: Imp. H	«	Aimant de freinage MG 5	Dans le cas inverse, on obtient conformément les mêmes conditions
'avance apide		t ₂		IC 707 pt 11: Imp. H pt 10: Pot. L IC 704 pt 10: Pot. H IC 707 pt 9: Pot. H pt 10: Pot. L IC 704 pt 10: Pot. L IC 704 pt 10: Pot. L ABS 808 SV 859/7: Pot. H	Stop ≫	Aimant de freinage retombe Aimant de freinage est attiré	Moteur d'enroulement hors tension
ueing			Appareil en		Stop		Moteur d'enroulement tourne Ordre de succession dans le temps de l'entrée de ause ou ≫
F	PAUSE	t ₁		C 706 pt 10: Imp. H C 707 pt 1: Pot. H ABS 808 SV 859/1: Pot. L SV 859/6: Pot. H	Stop Pause	Aimant du curseur MG 4: bobinage d'attraction: impulsion de courant bobinage de retenue:	est sans effet
>	>	t ₂	1	C 706 pt 11: Imp. H C 707 pt 9: Pot. H pt 1: Pot. H C 704 pt 10: Pot. L kBS 808 SV 859/1: Pot. L SV 859/6: Pot. H SV 859/7: Pot. H	Pause ≫	courant permanent Aimant du curseur MG 4 bobinage de retenue et aimant de freinage MG 5	Le moteur d'enroulement tourne à vitesse plus réduite que la fonction ≫
view			ppareil en soition stop		Stop	:	Ordre de succession dans le temps de l'entrée de la pause ou de ≪ est sans effet
		t ₁	10			Aimant du curseur MG 4: bobinage d'attraction: impul- sion de courant bobinage de retenue: courant permanent	and the state of t
«		t2	IC AI		Pause ≪	Aimant du curseur MG 4	Le moteur d'enroulement tourne à vitesse plus réduite que la fonction ≪

Fonctior à contrôle	Entrée	Temps	Condition de départ		LED allumée	Aimant attiré	Remarques
Reproduction		t ₀ t ₁ 1. 2.	Appareil en position stop	IC 706 pt 3: Imp. H IC 707 pt 2: Pot. H	Stop, >, Pause	Aimant du curseur MG 4: bobinage d'attraction: impulsion de courai bobinage de retenu courant permanent	e:
		t3 t4 1. 2. 3. 4.		ABS 808 SV 859/6: Pot. H IC 708 pt 4: Pot. H T 711 Basis: Pot. L IC 704 pt 10: Pot. L IC 708 pt 10: Pot. L IC 708 pt 11: Pot. H ABS 808 SV 859/3: Pot. H	Stop, >, Pause Stop, >, Pause >, Pause >	Aimant de reproduction MG3: U = 35 V Aimant de reproduction MG3: U = 15 V Aimant de freinage MG 5	Moteur d'enroulement à 6V
Pause après reproduction	Pause		Appareil en position reproduction	iC 707 pt 2: Pot. H ABS 808 SV 859/6: Pot. H IC 708 pt 4: Pot. H T 711 Basis: Pot. L IC 704 pt 10: Pot. L IC 708 pt 10: Pot. L IC 708 pt 4: Pot. H ABS 808 SV 859/3: Pot. H IC 706 pt 10: Imp. H IC 707 pt 1: Pot. H	> > et Pause	Aimant de repro- duction MG 3 à 15V Aimant de freinage MG 5	Moteur d'enroulement à 6V Bobinage de retenue MG 4 ho tension Moteur d'enroulement tourne
Arrêt		to	Appareil suc-	IC 708 pt 11: Pot. L		Aimant du curseur MG 4 Bobinage de retenue à 15V	Le moteur d'enroulement est immobile
inal	Cassette sur la butée	- (c)	essivement en position	IC 704 pt 13: Pot. H IC 704 pt 13: Imp. L pt 11: Imp. H IC 707 entrées R: Imp. H IC 702 pt. 12: Imp. H	correspond à entrée > « » » et Pause « et Pause Stop	Aimant de freinage MG 5 et selon la fonction d'autres aimants	Le moteur d'enroulement tourne Le moteur d'enroulement est arrêté
émoire rrêt éro	Compteur en position 000	A c e e >> C R c:		Lorsque S7 se ferme IC 711 pt 10: Pot. H pt 4: Pot. H IC 704 pt 4: Imp. L pt 13: Imp. L	correspond à entrée >> « » » et Pause « et Pause	Aimant de freinage MG 5 et selon la fonction d'autres aimants	Moteur d'enroulement arrêté
er- oteur ocage 0		fe à (IC 702 pt 12; Imp. H	Stop	i e f	La mémoire ne peut pas être posée. Les fonctions «, >, » et pause peuvent cependant être introduites. (Contrôle du onctionnement de la platine orsque le tiroir de la cassette est ouvert)







Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunteilige Bestellnummer angeben!

N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number quoted herein!

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer en tout cas le numéro de article à 9 chiffres!

Position	Pr Gr.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Item	Description
ABS 802 BU 301, 302, 1301, 1302	U*	349 355 009 309 679 922	Grund-Baustein BS 5829 Koaxial-Buchse	Basic module BS 5829 coax socket	Module de base BS 5829 prise coaxiale
BU 803/ 804	С	339 541 002	Buchse, 5-polig	socket, 5 poles	prise à 5 pôles
BU 806	D	339 540 092	Buchse, 7-polig	socket, 7 poles	prise à 7 pôles
C 341/804 1341	V*	309 414 662	AL-Elko 22 μF/35 V	AL-Elko 22 μF/35 V	AL-Elko 22 μF/35 V
C 348/ 501/1348	V*	309 411 654	AL-Elko 10 μF/35 V	AL-Elko 10 µF/35 V	AL-Elko 10 μF/35 V
C 349/ 1349	R*	309 410 657	AL-Elko 4,7 µF/50 V	AL-Elko 4,7 μF/50 V	AL-Elko 4,7 μF/50 V
C 354	D	309 414 741	AL-Elko 470 μF/50 V	AL-Elko 470 μF/50 V	AL-Elko 470 μF/50 V
C 356/ 1356	W*	309 411 674	AL-Elko 22 μF/16 V	AL-Elko 22 µF/16 V	AL-Elko 22 μF/16 V
C 357/ 1357	R*	309 410 655	AL-Elko 2,2 μF/50 V	AL-Elko 2,2 μF/50 V	AL-Elko 2,2 μF/50 V
C 359/ 1359	Ε	339 510 021	Folientrimmer 8 P/60 P	foil trimmer 8 P/60 P	trimmer à feuille 8 P/60 P
C 502, 504	ı	309 414 737	AL-Eiko 2200 μF/40 V	AL-Elko 2200 μF/40 V	AL-Elko 2200 μF/40 V
C 503	F	309 414 774	AL-Elko 2200 µF/25 V	AL-Elko 2200 μF/25 V	AL-Elko 2200 µF/25 V
C 804	V*	339 584 069	AL-Elko 100 μF/25 V	AL-Elko 100 μF/25 V	AL-Elko 100 μF/25 V
C 807/808		309 410 102	AL-Elko 1 µF/50 V	AL-Elko 1 µF/50 V	AL-Elko 1 μF/50 V
C 1354	W*	309 414 695	AL-Elko 470 μF/25 V	AL-Elko 470 μF/25 V	AL-Elko 470 μF/25 V
D 800/ 801/802	R	309 325 927	Diode 1 N 4148	diode 1 N 4148	diode 1 N 4148

Position	Pr	Bestell-	Paralohnuna	Item	Description
	Gr.	Nr.	Bezeichnung		
D 803/804 FU 501	R*	339 525 003 309 627 918	Diode BZY 85 C 6 V 8 G-Schmelzeinsatz T 800 mA	diode BZY 85 C 6 V 8 fuse T 800 mA	diode BZY 85 C 6 V 8 fusible T 800 mA
FU 502 GR 501	W*	309 625 610 339 520 046	G-Schmelzeinsatz T 1,6 A Selengleichrichter	fuse T 1,6 A rectifier B 30 C 800 B 2	fusible T 1,6 A redresseur B 30 C 800 B 2
GR 502	F	309 320 924	B 30 C 800 B 2 Gleichrichter B 40 C 1500/1000	rectifier B 40 C 1500/1000	redresseur B 40 C 1500/1000
IC 501 IC 503	F	339 575 068 339 575 069	IC-UA 7824 IC-UA 7824	IC-UA 7824 IC-UA 7824	IC-UA 7824 IC-UA 7824
L 301/ 1301	1	339 345 458	Drosselspule BS 7 36 K	choke coil BS 7 36 K	bobine self BS 7 36 K
L 302/ 1302	E	339 345 853	Filterspule 85/19 kHz 23 MH	filter coil 85/19 kHz 23 MH	bobine filtre 85/19 kHz 23 MH
L 801 R 378/	J	339 345 950 309 509 705	Oszillatorspule 85 kHz Trimmwiderstand 50 KOhm	oscillator coil 85 kHz variable resistor 50 KOhm	bobine oscillatrice 85 kHz résistance variable 50 KOhm
1378 R 804	P*	339 505 951	Trimmwiderstand 2,5 KOhm	variable resistor 2,5 KOhm	résistance variable 2,5 KOhm
R 809 S 804	A	339 509 920 339 440 950	Trimmwiderstand 5 KOhm Kammerschalter, vollst.	variable resistor 5 KOhm chamber switch, record/play	résistance variable 5 KOhm commutateur à chambre, enreg./
	_		Aufnahme/Wiedergabe, 2+3-polig	2+3 poles	lecture, 2+3 pôles
S 807	F	339 440 952	Kammerschalter, vollst. Aufnahme/Wiedergabe, 6-polig	chamber switch, record/play 6 poles	commutateur à chambre, enreg./ lecture, 6 pôles
T 306/ 307/1306/	F	339 556 224	Transistor BC 548 C	transistor BC 548 C	transistor BC 548 C
1307 T 801	F	339 556 026	Transistor BD 135	transistor BD 135	transistor BD 135
T 802 ABS 301/	Н	309 001 114 349 355 003	Transistor BD 675 HIGH-COM-Baustein BS 5335	transistor BD 675 HIGH COM module BS 5335	transistor BD 675 Module HIGH COM BS 5335
1301 C 1	N*	309 411 703	AL-Elko 22 µF/6,3 V	AL-Eiko 22 µF/6,3 V	AL-Elko 22 μF/6,3 V
C 2 C 8/11/18	R* W*	309 410 634 309 412 644	AL-Elko 4,7 μF/35 V AL-Elko 47 μF/16 V	AL-Elko 4,7 μF/35 V AL-Elko 47 μF/16 V	AL-Elko 4,7 µF/35 V AL-Elko 47 µF/16 V
C 15 C 17/20	R*	309 410 655 309 411 647	AL-Elko 2,2 μF/25 V AL-Elko 10 μF/16 V	AL-Elko 2,2 μF/25 V	AL-Elko 2,2 μF/25 V
C 19	V*	339 580 114	TA-Elko 0,22 μF/35 V	AL-Elko 10 μF/16 V TA-Elko 0,22 μF/35 V	AL-Elko 10 μF/16 V TA-Elko 0,22 μF/35 V
C 22 IC 1	W٠	309 413 486 339 575 019	AL-Elko 100 μF/16 V IC-L 401 B	AL-Elko 100 μF/16 V IC-L 401 B	AL-Elko 100 μF/16 V IC-L 401 B
IC 2 ABS 821	D M	339 575 020 339 364 982	IC-MC 14066 BCP Ausgangs-Verstärkerbaustein	IC-MC 14066 BCP Output amplifier module	IC-MC 14066 BCP Module ampli de sortie
C 1/2	A	309 410 643	BS 5355 AL-Elko 2,2 μF/25 V	BS 5355 AL-Elko 2,2 μF/25 V	BS 5355 AL-Elko 2,2 μF/25 V
C3	P* J	309 411 677 339 335 855	AL-Elko 10 µF/25 V IC-MC 1458 CP1	AL-Elko 10 µF/25 V IC-MC 1458 CP1	AL-Elko 10 µF/25 V IC-MC 1458 CP1
ABS 822	0	339 330 853	Universal-Verstärkerbaustein BS 5309	Universal amplifier module BS 5309	Module amplificateur universel
C 1/2 C 3	A	309 410 643 309 411 677	AL-Elko 2,2 μF/25 V AL-Elko 10 μF/25 V	AL-Elko 2,2 μF/25 V	BS 5309 AL-Elko 2,2 μF/25 V
IC 1	J	339 335 855	IC-MC 1458 CP1	AL-Elko 10 μF/25 V IC-MC 1458 CP1	AL-Elko 10 μF/25 V IC-MC 1458 CP1
ABS 801 BU 801	н	349 355 002 339 540 057	Vorverstärker-Baustein BS 5418 Buchse, 8-polig	Pre-amplifier module BS 5418 socket, 8 poles	Module preamplificateur BS 5418 prise à 8 pôles
C 3 C 303/	P* R*	309 411 677 309 411 674	AL-Elko 10 μF/25 V AL-Elko 22 μF/16 V	AL-Elko 10 μF/25 V AL-Elko 22 μF/16 V	AL-Elko 10 μF/25 V AL-Elko 22 μF/16 V
1303 C 306/	R*	309 411 659	AL-Elko 22 μF/25 V	AL-Elko 22 μF/25 V	AL-Elko 22 μF/25 V
1306 C 308/	w*	339 584 096	AL-Elko 100 μF/3 V	AL-Elko 100 μF/3 V	AL-Elko 100 μF/3 V
1308 C 313/	W*	309 410 642	AL-Elko 1 μF/50 V	AL-Eiko 1 μF/50 V	AL-Eiko 1 μF/50 V
1313 C 314/ 1314	T*	309 461 996	TA-Elko 0,47 μF/35 V	AL-Elko 0,47 μF/35 V	AL-Elko 0,47 μF/35 V
C 1312 R 326/	W* A	309 414 695 309 509 735	AL-Elko 470 μF/25 V Trimmwiderstand 25 KOhm	AL-Elko 470 μF/25 V variable resistor 25 KOhm	AL-Elko 470 μF/25 V résistance variable 25 KOhm
1326 S 801	н	339 440 953	AW-Umschalter, vollst.	R/P change switch	commutateur enregistrement/
S 802	D	339 440 957	Schiebetaste, 2-fach	push button switch, 2 fold	lecture commutateur curseur à 2 pôles
T 1/2 T 302/ 1302	U*	309 001 242	Transistor BC 550 C	transistor BC 550 C	transistor BC 550 C
T 301/ 1301	В	309 001 211	Transistor BC 550 B	transistor BC 550 B	transistor BC 550 B
T 303/ 304/305/	F	339 556 224	Transistor BC 548 C	transistor BC 548 C	transistor BC 548 C
306/1303/ 1304/1305					
IC 504	к	309 368 105	IC-7818 UC 18 V	IC-7818 UC 18 V	IC-7818 UC 18 V
ABS 803	Y	339 335 956	Funktionswahl-Baustein BS 5348	Function selector module BS 5348	Module selecteur de fonction BS 5348
C 370/ 376/	В	309 410 642	AL-Eiko 1 μF/50 V	AL-Eiko 1 μF/50 V	AL-Elko 1 μF/50 V
1370/1376 C 371/	V*	309 411 654	AL-Elko 10 μF/35 V	AL-Elko 10 μF/35 V	AL-Elko 10 µF/35 V
377/1371 C 373	W*	309 410 717	AL-Elko 4,7 μF/63 V	AL-Elko 4,7 μF/63 V	AL-Elko 4,7 μF/63 V
C 374 C 378	V* A	309 411 656 309 414 694	AL-Elko 22 μF/25 V AL-Elko 220 μF/25 V	AL-Elko 22 μF/25 V AL-Elko 220 μF/25 V	AL-Elko 22 μF/25 V AL-Elko 220 μF/25 V
D 310/ 312/317/	R*	309 325 927	Diode 1 N 4148	diode 1 N 4148	diode 1 N 4148
811/812/ 813/1310					
D 311 D 313/	P* H	339 529 138 309 327 022	Diode BZX 55 C 2 V 7 Leuchtdiode FLV 110 RT	diode BZX 55 C 2 V 7 luminescent diode FLV 110 RT	diode BZX 55 C 2 V 7 diode lumineuse FLV 110 RT
314/315					

Position	Pr. Gr.		Bezeichnung	Item	Description
D 316 R 393/	A B	339 529 10 309 509 40		luminescent diode FLV 310 GN variable resistor 10 KOhm	diode lumineuse FLV 310 GN
1393 R 403 S 810/813 S 811 S 812 T 310/1310 T 311 ABS 807 C 439 D 3, 4,	F	309 504 92 339 440 95 339 440 95 339 556 08 339 556 22 339 335 95 309 410 64 309 325 95	Trimmwiderstand 5 KOhm Kippschalter Kippschalter Kippschalter Transistor BC 548 C Transistor NE 412 S Motorregelplatte, vollst. BS 5524 AL-Elko 2,2 µF/25 V	variable resistor to KOhm toggle switch toggle switch transistor BC 548 C transistor NE 412 S Motor control board, cpl. BS 5524 AL-Elko 2,2 µF/25 V diode 1 N 4001	résistance variable 10 KOhm résistance variable 5 KOhm commutateur à bascule commutateur à bascule commutateur à bascule transistor BC 548 C transistor NE 412 S Plaque de réglage moteur BS 5524 AL-Elko 2,2 µF/25 V diode 1 N 401
5, 6 IC 431, 432	F	339 575 074	IC-NE 532 N	IC-NE 532 N	IC-NE 532 N
MG 3 MG 4 MG 5 R 449 S 9, 12 S 10 S 12 ABS 809	ZZM UBGB	339 340 952 339 340 953 339 340 954 309 509 047 339 405 951 339 440 962 339 440 961 349 355 018	Seitenschiebermagnet Bremsmagnet Trimmwiderstand 2,5 Ohm Kontaktfedersatz, 1-pol. Sperrschalter, vollst. Mikroschalter	playback magnet lateral slide magnet brake magnet variable resistor 2,5 Ohm set of contact springs, 1-pol. locking switch, cpl. micro switch Mechanism control module	aimant de lecture aimant curseur latéral aimant de frein résistance variable 2,5 Ohm jen de ressorts de contact, 1-pôl. commutateur de blocage, cpl. commutateur micro
C 701 C 702, 719 C 705, 709, 717, 723, 725 726	₩* V* W*	309 411 674 309 411 654 309 410 642	AL-Elko 22 µF/16 V AL-Elko 10 µF/35 V	BS 5754 AL-Elko 22 μF/16 V AL-Elko 10 μF/35 V AL-Elko 1 μF/50 V	Bloc de commande du mécanisme BS 5754 AL-Elko 22 μF/16 V AL-Elko 10 μF/35 V AL-Elko 1 μF/50 V
C 706, 707, 708	R*	309 410 655	AL-Elko 2,2 µF/50 V	AL-Elko 2,2 μF/50 V	AL-Elko 2,2 μF/50 V
C 716 C 721 C 741, 742 C 743 D 701- 720, 723, 725-728, 731-704, 736-709.	P* A R* W* R*	309 410 668 309 461 917 339 580 115 309 412 644 309 325 927	TA-Elko 10 µF/16 V TA-Elko 0.68 µF/35 V AL-Elko 47 µF/16 V	AL-Elko 4,7 μF/35 V TA-Elko 10 μF/16 V TA-Elko 0,68 μF/35 V AL-Elko 47 μF/16 V si-diode 1 N 4148 G	AL-Elko 4,7 μF/35 V TA-Elko 10 μF/16 V TA-Elko 0.68 μF/35 V AL-Elko 47 μF/16 V si-diode 1 N 4148 G
742-754, 756-764, 766-769, 772, 773 D 741 D 755 D 771 IC 702, 703, 706, 708, 711 C 707 F 704 C 707 F 704-706,	N* B & C K F F	309 325 951 339 525 003 309 325 057 309 368 144 339 575 070 339 575 071 339 556 224	Si-Diode 1 N 4001 Si-2-Diode BZY 85 C 6 V 8 Si-2-Diode BZY 85 C 4 V 7 IC MOS MC 14001 CP IC MOS MC 14011 CP IC MOS MC 14043 BCP Si-Transistor NPN BC 548 C	si-diode 1 N 4001 si-2-diode BZY 85 C 6 V 8 si-2-diode BZY 85 C 4 V 7 IC MOS MC 14001 CP IC MOS MC 14011 CP IC MOS MC 14043 BCP si-transistor NPN BC 548 C	si-diode 1 N 4001 si-2-diode BZY 85 C 6 V 8 si-2-diode BZY 85 C 4 V 7 IC MOS MC 14001 CP IC MOS MC 14011 CP IC MOS MC 14043 BCP si-transistor NPN BC 548 C
708, 711, 716, 718, 719, 721 7707 7709, 714, 717	HF	309 001 114 339 556 079	Si-Transistor NPN BC 675 Si-Transistor NPN BD 135/16	si-transistor NPN BC 675 si-transistor NPN BD 135/16	si-transistor NPN BC 675 si-transistor NPN BD 135/16
712 713 ABS 808 C 741, 742 C 743 C 781, 782 C 701, 702 731, 33, 734	I H N R* A R* U* H	309 001 115 309 001 114 339 330 955 339 580 115 309 412 644 309 325 927 339 345 350 309 001 024	Si-Transistor PNP BD 676 Si-Transistor BD 675 Wickelmotor-Steuerplatte BS 5755 TA-Elko 0,68 µF/35 V AL-Elko 47 µF/16 V Si-Diode 1 N 4148 Entstördrossel Si-Transistor PNP BD 136/16	si-transistor PNP BD 676 si-transistor BD 675 Rewind motor control board BS 5775 TA-Elko 0,68 µF/35 V AL-Elko 47 µF/16 V si-diol.e 1 N 4148 anti-u rerference čhoke si-transistor PNP BD 136/16	si-transistor PNP BD 676 si-transistor BD 675 Plaque de commande moteu F BS 5775 TA-Eiko 0,68 μF/35 V AL-Eiko 47 μF/16 V si-diode 1 N 4148 self de dépararitage si-transistor PNP BD 136/16
36, 737 738 BS 811 BS 812	F Q D C	339 556 079 339 556 224 339 355 858 339 335 953 339 335 955	Si-Transistor NPN BD 135/16 Si-Transistor NPN BC 548 C Tipptasten BS 5756 Tastenleiste 6-fach Kühlkörper	si-transistor NPN BD 135/16 si-transistor NPN BC 548 C Push button board BS 5756 push button lear, 6 fold Cooling plate	si-transistor NPN BD 135/16 si-transistor NPN BC 548 C Bloc boutons poussoirs BS 5 756 listeau de touches, à 6 Élément de refroidissement
U 803 J 1 J 2 SK 11 1, 2 A 1, 2 A 3, 4 E 1 C 2 1 2 1 8 1, 2	R* N* P M A A F L Y T L E D	339 575 072 339 540 091 309 627 912 309 627 901 339 350 850 339 370 951 339 560 079 309 621 971 309 695 935 339 300 954 339 300 951 309 630 994 339 440 959 339 500 951 339 310 952	IC C 78/2 SPG, REG Sonstige Teile Kopfhörerbuchse, vollst. G-Schmelzeinsatz T 160 mA G-Schmelzeinsatz T 315 mA HS-Kopf "Sendust" Anzeigeinstrument, gelb Miniaturlampe 12 V 60 mA Zwerglampe 12 V 80 mA Netzleitung Lösch-Kopf DC Tonwellen-Motor DC Motor Netzschalter 2-pol. Druckschalter Memory 1-pol. Dublo Poti, vollst. Netztrafo El 78 A	IC C 7812 SPG, REG Other parts headphones socket, cpl. fuse T 160 mA fuse T 315 mA R/P head "Sendust" level meter, yellow miniature bulb 12 V 60 mA mains cable erasing head capstan DC motor DC motor mainsswitch 2 poles push switch memory 1 pole double potentiometer, cpl. mains transformer El 78 A	Liement de retroidissement IC C 7812 SPG, REG Autres pièces prise casque d'éconte fusible T 160 mA fusible T 315 mA tête d'enreg./lect. «Sendust» vumètre, jaune ampoule miniature 12 V 60 mA ampoule miniature 12 V 80 mA càble secteur tête d'effacement moteur p. cabestan moteur p. cabestan moteur interrupteur secteur à 2 pôles interrupteur poussoir memory potentiomètre double, cpl. transfo d'alimentation secteur El 78 A